


McCULLOCH

1 Electrolux

10 Electrolux

HT42/HT420 HT450/HT600





- GB IMPORTANT INFORMATION
 Read before use and retain for future reference
- MICHTIGE INFORMATION
 Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und aut aufbewahren
- RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
 A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure
- BELANGRIJKE INFORMATIE


 NI. Leest u deze informatie voor het gebruik en
- bewaar ze voor toekomstige raadpleging
 VIKTIG INFORMASJON
- N Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk
- TÄRKEÄÄ TIETOA
 Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää
 tarvetta varten
- VIKTIG INFORMATION
 Läs anvisningarna före användningen och spara
 dem för framtida behov
- DK VIGTIGE OPLYSNINGER
 Du bør læse brugsanvisningen før brug og
 gemme til senere henvisning
- E INFORMACIÓN IMPORTANTE
 Léase antes de utilizar y consérvela como
 referencia en el futuro
- P INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura
- INFORMAZIONI IMPORTANTI
 Leggere prima dell'uso e conservare per
 ulteriore consultazione


- HU


 Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen
 használatba vett gépekre tudunk. Kérjük,
 hogy a gép használatba vétele előtt
 gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
- PL Gwarancja traci ważność w przypadku używania urządzenia do celów innych niż wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji oraz o stosowanie się do zaleceń i wskazówek w niej zawartych
- Záruka se nebude vztahovat na závady způsobené nesprávným používáním, nebo jestliže bude výrobek použit pro jiné účely než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak než je uvedeno v návodu k obsluze. Tento návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a uchovejte jej pro možné budoucí odkazy
- Záruka na tento produkt nebude uznaná v prípade porúch spôsobených nesprávnou obsluhou alebo používaním výrobku na iný účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené. Pred začatím práce si prosím dôkladne prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre prípad potreby uschovajte
- Garancija ne velja ob nepravilni uporabi proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo, preverite pazljivo navodila za obratovanje in jih shranite za kasnejšo rabo.




















GB - CONTENTS

- Switch levers
- 2. Instruction Manual
- Handquard
- 4. Blade cover/Storage Holder
- Warning Label
- 6. Product Rating Label

DE - INHALT

- Fin/Aus-Schalter
- Bedienungsanweisung
- 3. Schnittschutz
- 4. Klingenschut
- 5. Warnetikett6. Produkttypenschild

FR - TABLE DES MATIÈRES

- Poignée à double commande
- 2. Manuel d'instructions
- Ecran protecteur
- 4. Fourreau protège-lames
- 5. Etiquette d'avertissement
- 6. Plaquette des Caractéristiques du Produit

NL - INHOUD

- 1. Schakelhendels
- Handleiding
- Handbescherming
- 4. Messchede/opberghoes
- 5. Waarschuwingsetiket
- 6. Product-informatielabel

NO - INNHOLD

- Bryterhåndtak
- Bryternandak
 Bryternandak
 Beskyttelscsskjerm/hand-beskytter
 Bladbeskytter
- 5. Advarselsetikett
- 6. Produktmerking

FI - SISÄLTÖ

- Kävnnistvsvivut
- Käyttöopas
- Kädensuoja
- 4. Teränsuoja
- Varoitusnimike
- 6. Ruohonleikkurin arvokilpi

SE - INNEHÅLL

- Strömbrytare
 Bruksanvisning
- Handskydd
- Bladskydd/förvaring-sfodral
- 5. Varningsetikett
- Produktmärkning

DK - INDHOLD

- Håndgreb
- Brugsvejledning
- 3. Håndbeskyttelse
- 4. Klingeskede/-holder
- Advarselsmærkat
- 6. Produktets mærkeskilt

FS - CONTENIDO

- 1. Interruptores
- 2. Manual de Instrucciones
- 3. Defensa
- 4. Cubierta de la Cuchilla/portacuchillas
- 5. Etiqueta de Advertencia
- 6. Placa de Características del Producto

PT - LEGENDA

- 1. Interruptores de alavanca
- 2. Manual de Instruções
- 3. Resquardo para a mão
- 4. Cobertura/capa de armazenamento das lâminas
- 5. Etiqueta de Aviso
- 6. Rótulo de Avaliação do Produto

IT - NOMENCLATURA

- 1. Leve di avviamento
- Manuale di istruzioni. 3. Schermo di protezione delle mani
- 4. Coprilama/portacesoie
- 5. Etichetta di pericolo
- 6. Etichetta dati del prodotto

HU - TARTALOMJEGYZÉK

- Kapcsolókarok
- 2. Kezelési útmutató
- 3. Kézvédő
- 4. Késtok/tárolótok
- 5. Figgelmeztető címke
- 6. Termékminősítő címke

PL - ZAWARTOSC KARTONU

- 1. Dźwigienki właczające
- 2 Instrukcja Obsługi
- 3. Osłona dłoni
- 4. Osłona ostrzy / uchwyt do przechowywania
- Znaki bezpieczeństwa
- 6. Tabliczka znamionowa

CZ - OBSAH KARTONU

- 1. Páky spínače
- 2. Návod k obsluze
- 3. Ochrana rukou
- 4. Kryt nože/držák ke skladování
- 5. Výstražný štĺtek
- 6. Typový štĺtek výrobku


SK - OBSAH

- 1. Zapínacie páky
- 2. Príručka
- 3. Chránič ruky
- 4. Kryt čepele/uskladňovací držiak
- Varovný štítok
 Prístrojový štítok

SI - VSEBINA

- Stikalne ročke
 Priročnik
- 3. Ščitnik za roke
- 4. Pokrival rezila/shranjevalnik
- 5. Opozorilna Oznaka
- 6 Napisna Tablica

| (GB) | CARTON CONTENTS | (SE) | FÖRPACKNINGENS | (HU) | A DOBOZ TARTALMA |
|------|-------------------------|------|--------------------------|------|------------------|
| (DE) | KARTONINHALT | | INNEHÅLL | (PL) | ZAWARTOŚĆ |
| (FR) | CONTENU DU | (DK) | KARTONINDHOLD | | KARTONU |
| | CARTON | (ES) | CONTENIDO DEL | (CZ) | OBSAH KRABICE |
| (NL) | INHOUD | | CARTON | (SK) | OBSAH BALENIA |
| (NO) | KARTONGEN INNEHOLDER | (PT) | LEGENDAS DOS DESENHOS | (SI) | VSEBINA ŠKATLE |
| (FI) | PAKETIN SISÄLTÖ | (IT) | CONTENUTO | | |



Precautions a Prendre



Ce taille-haies peut être dangereux s'il est mal utilisé! Ce taille-haies peut gravement blesser l'utilisateur et autres personnes, les mises en garde et les instructions de sécurité doivent être respectées pour assurer une sécurité et une efficacité d'utilisation raisonnables de ce taille-haies. L'utilisateur est tenu de respecter les mises en garde et les instructions figurant dans ce manuel et sur le taille-haies.

Explication des symboles figurant sur le HT42, HT420, HT450, HT600



Avertissement



Lire attentivement le mode d'emploi pour vous assurer de bien comprendre toutes les commandes et leur utilisation.



Arrêtez et debranchez le taille-haies avant d'effectuer, le nettoyage ou si le câble est enchevêtré (pris dans quelque chose) ou endommagé. Il faut vous assurer que le câble électrique est touiours loin des lames du taille-haies.



Ne pas utiliser ou ne pas laisser le taille-haies à l'extérieur lorsqu'il pleut.



Il est recommandé de porter des lunettes de protection.

Dans l'ensemble

- Ne laissez jamais les enfants ou personnes n'ayant pas pris connaissance des ces instructions utiliser le taille-haies. Les lois locales en vigueur peuvent imposer une limite d'âge de l'utilisateur.
- N'utilisez le taille-haies que de la manière et pour les fonctions définies dans ces instructions.
- N'utilisez pas le taille-haies lorsque vous êtes fatigué, malade, sous l'effet de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- L'opérateur ou utilisateur est tenu responsable des dangers ou accidents provoqués aux autres personnes ou à leurs biens.

Conditions électriques

- Il est recommandé d'utiliser un appareil à courant résiduel (R.C.D.) avec un courant de déclenchement de 30 mA maximum. Même avec un R.C.D. installé, une sécurité de 100% n'est pas garantie et il convient de toujours observer les consignes de sécurité au travail. Vérifiez le R.C.D. à chaque utilisation.
- Avant l'utilisation taille-haies, vérifiez le câble contre les dommages et le vieillissement, remplacez le si nécessaire.

- N'utilisez pas le taille-haies si les câbles électriques sont endommagés ou usés.
- 4. Si le câble est coupé ou si l'isolation est endommagée, débranchez immédiatement le taille-haies. Il ne faut pas toucher les câbles électriques avant de couper le courant. Il ne faut pas réparer ou couper un câble endommagé, il faut le remplacer avec un nouveau.
- Votre câble de rallonge doit être déroulé, les câbles enroulés peuvent surchauffer et réduire l'efficacité de votre taille-haies.
- 6. Tenez le câble à l'écart de la zone de taillage.
- 7. Il ne faut pas tirer le câble autour d'un bord vif.
- Coupez toujours le courant d'alimentation avant de débrancher taille-haies, de déconnecter un raccord de câble ou d'enlever une rallonge.
- Arrêtez taille-haies, enlevez la prise de courant et vérifiez le câble contre les dommages ou le vieillissement avant de l'enrouler pour le ranger. Il ne faut pas réparer un câble endommagé, il faut le remplacer avec un nouveau.
- Il faut rouler le câble soigneusement sans faire des nœuds.
- 11. Ne jamais soulever la tondeuse par le câble.
- 12. Ne tirez jamais sur le câble pour le débrancher.
- N'utilisez l'appareil qu'en courant alternatif comme indiqué sur l'étiquette d'identification du produit.
- Les appareils Electrolux sont antichoc, conformément à la norme EN60335. Ne jamais mettre à la terre aucune partie de l'appareil.
 Câbles

N'utilisez que des câbles d'un diamètre d'1,00 mm² et d'une longueur maximale de 30 mètres.

Valeur nominale maximale :

Câble d'une section d'1,00 mm², 10 A, 250 V CA

- Des câbles secteur et des rallonges sont disponibles auprès de votre Centre de service après-vente produits d'extérieur agréé Electrolux.
- N'utilisez que des câbles secteur et des rallonges spécifiquement conçus pour l'usage à l'extérieur.

Préparation

- Portez toujours des vêtements appropriés, gants et chaussures robustes. L'utilisation de lunettes de sécurité est recommandée. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux susceptibles d'être happés dans les parties mobiles.
- Inspectez soigneusement la zone dans laquelle le taille-haies doit être utilisé et enlevez fils et objets quelconques.
- Avant de mettre l'appareil en marche et après tout choc, vérifier qu'il ne présente aucun signe d'usure ou de dommage, et le réparer si nécessaire.

Utilisation

 N'utilisez le taille-haies qu'à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel.

Precautions a Prendre

- Dans la mesure du possible, évitez d'utiliser votre taille-haies sur une haie humide.
- 3. Sachez comment arrêter le taille-haies rapidement en cas d'urgence.
- 4. Ne tenez jamais le taille-haies par l'écran protecteur.
- 5. N'utilisez jamais le taille-haies si les protections sont endommagées ou ne sont pas en place.
- 6. Débranchez la prise du secteur <u>avant</u> de passer le taille-haies à une autre personne.
- Evitez d'utiliser le taille-haies lorsque des gens, en particulier des enfants se trouvent à proximité.
- 8. Lorsque vous utilisez le taille-haies, adoptez toujours une position de travail stable et sûre.
- Toujours tenir les mains et les pieds éloignés de l'outil de coupe, et surtout en mettant le moteur en marche.
- 10. Ne pas monter sur un escabeau en utilisant le taille-haie.

- 11. Débranchez la prise du secteur :-
 - avant de laisser le taille-haies sans surveillance pendant une durée quelconque;
 - avant d'éliminer un blocage ;
 - avant de vérifier, de nettoyer ou d'effectuer des travaux sur l'appareil;
 - si vous heurtez un objet. N'utilisez pas votre taille-haies avant de vous être assuré qu'il est en parfait état de marche;
 - si le taille-haies commence à vibrer anormalement, le vérifier immédiatement. Des vibrations excessives peuvent être cause d'accidents.
 - avant de le passer à une autre personne.

Entretien et magasinage

- Vérifiez que tous les boulons, écrous et vis sont bien serrés pour assurer la sécurité du fonctionnement du taille-haie.
- Pour assurer la sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées.
- Lors de tout réglage du taille-haies, prenez garde de ne pas vous prendre les doigts entre les lames en mouvement et les parties fixes de la machine.
- 4. Après utilisation, le taille-haies doit être rangé en utilisant le fourreau protège-lames fourni.

Instructions de Montage

Assemblage de la poignée de protection

 Insérez la poignée de protection dans la fente, comme indiqué (figure A), en vous assurant que celle-ci est bien fixée. N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL SANS FIXATION PRÉALABLE DE LA POIGNÉE DE PROTECTION

Démarrage et Arrêt

Avant de démarrer votre taille-haies

- Formez une boucle dans le câble et poussez la boucle dans le trou du porte-câble de la manière illustrée à la Fig. B.
- Pour l'immobiliser, placez la boucle autour du crochet de la manière illustrée à la Fig.
- Branchez la prise femelle du câble de la rallonge sur la prise mâle du câble de votre taille-haies (Fig. D).
- 4. Branchez sur le secteur et mettez sous tension.
- Enlevez le fourreau protège-lames de la manière illustrée à la Fig. E.

Pour démarrer votre taille-haies

- Votre taille-haies est doté d'une poignée à double commande.
- La poignée à double commande doit être tenue dans la position de travail (Fig. F) pour démarrer l'appareil.

Pour arrêter votre taille-haies

- Eloignez le taille-haies de la zone de taillage avant de l'arrêter.
- Pour l'arrêter, relâchez <u>un</u> côté de la poignée à double commande. (Fig. G)

Comment utiliser votre taille-haies

Comment utiliser votre taille-haies

- 1. Inspectez la zone de taillage avant chaque utilisation - enlevez les objets susceptibles d'être projetés ou enchevêtrés dans les lames.
- 2. Tenez toujours le taille-haies devant vous. Tenez la poignée fermement à deux mains et adoptez une position sûre et stable.
- 3. Laissez les lames atteindre la vitesse maximum avant de les introduire dans la zone de taillage.
- 4. Travaillez toujours dans le sens opposé des gens et des obiets solides tels que murs. grosses pierres, arbres, véhicules.
- 5. Si les lames calent, arrêtez immédiatement le taille-haies. Débranchez le taille-haies du

secteur et éliminez les débris enchevêtrés dans les lames. Inspectez les lames et réparez-les ou remplacez-les selon les besoins.

Taillage du haut de haie

Utilisez un large mouvement de balayage. Voir la Fig. H. Une légère inclinaison des lames vers le bas, dans le sens du mouvement, produit les meilleurs résultats de taillage.

Taillage des côtés de haie

Pour tailler les côtés d'une haie, commencez en bas et taillez vers le haut (Fig. J), en effilant la haie vers l'intérieur en haut. Cette forme exposera une partie plus importante de la haie et produira une croissance plus uniforme.

Entretien de votre taille-haies

Nettoyage (K)

PORTER DES GANTS

- 1. A l'aide d'une brosse souple, éliminez les débris de toutes les admissions d'air et des lames.
- 2. Essuvez les surfaces de votre taille-haies avec un chiffon sec.

IMPORTANT

N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer votre taille-haies. Ne le nettoyez pas avec des produits chimiques, y compris essence ou solvants, certains produits peuvent détruire les pièces en plastique critiques.

Lubrification des lames

Pour un meilleur fonctionnement et une plus longue durée de vie. lubrifiez les lames avant et après utilisation. Appliquez de l'huile de manière à ce qu'elle coule entre les deux lames. Voir l'image L A la fin de la saison de taillage

- 1. Nettoyez soigneusement votre taille-haies.
- 2. Vérifiez que tous les écrous et boulons sont bien serrés
- 3. Effectuez un contrôle visuel du taille-haies pour repérer les pièces usées ou endommagées, contactez votre Service après-vente local pour toute pièce à remplacer.

Rangement de votre taille-haies

- Le fourreau protège-lames de votre taille-haies est doté de 2 fentes prévues pour pendre le taille-haies au mur. (N)
- Veillez à poser le fourreau protège-lames avant de ranger le taille-haies.
- 1. L'utilisation de 2 vis numéro 10 (40 mm de longueur) et de chevilles de fixation murales appropriées est recommandée.
- 2. Percez 2 trous horizontaux à 47 mm l'un de l'autre.
- Posez les chevilles murales.
- 4. Posez les vis en prévoyant une longueur suffisante pour le positionnement sûr dans la
- · Votre câble secteur peut être enroulé, après avoir recouvert la lame de son étui protecteur. (Fig. N
- · Rangez votre taille-haies dans un endroit sec à l'abri de tout dégât.

Renseignements sur le Dépistage des Pannes

La Machine ne Fonctionne pas

- 1. Est-ce que le courant est mis en marche ?
- 2. Vérifiez les fusibles de la prise de courant, remplacez les s'ils ont sautés.
- 3. Les fusibles continuent de sauter ? Débranchez la machine et consultez votre centre de service local approuvé par **Electrolux Outdoor Products.**

Les lames s'arrêtent sous charge

- 1. Taillez plus lentement.
- 2. Et si les lames s'arrêtent toujours sous charge? Débranchez la machine et consultez votre centre de service local approuvé par Electrolux Outdoor Products.

Ne s'arrêtent pas lorsqu'un côté de la double commande est relâché.

Débranchez immédiatement la machine et consultez votre centre de service local approuvé par Electrolux Outdoor Products.

Mauvaise qualité de taillage

- 1. S'assurer que le taille-haies est utilisé correctement (voir Comment utiliser)
- 2. S'assurer que les lames sont exemptes de débris.
- Lames endommagées ?

Débranchez immédiatement la machine et consultez votre centre de service local approuvé par Electrolux Outdoor Products.

Vibration Excessive

Débranchez immédiatement la machine et consultez votre centre de service local approuvé par Electrolux Outdoor Products.

Recommandations de Service

- Cet appareil n'est identifié que par une plaque de qualité de produit, argentée et noire.
- Nous vous recommandons vivement de faire réviser votre machine au moins tous les douze mois, plus souvent dans le cas d'un usage professionnel.

Garantie et Police de Garantie

Si une pièce s'avère défectueuse pour cause de défaut de fabrication, au cours de la période de garantie, Electrolux Produits d'extérieur se chargera, sans frais pour le consommateur, de la réparation ou du remplacement, via ses agents de service après-vente agréés, dès lors que:

- (a) Le défaut est directement signalé au réparateur autorisé
- (b) La fourniture du justificatif d'achat
- (c) Le défaut n'est pas causé par une mauvaise utilisation, une négligence ou un mauvais réglage effectué par l'utilisateur.
- (d) La panne n'est pas causée par l'usure normale.
- (e) La machine n'a pas été entretenue ou réparée, démontée ou manipulée par toute personne non autorisée par Electrolux Outdoor Products.
- (f) La machine n'a pas été utilisée pour la location.
- (g) La machine appartient au premier acheteur.
- (h) La machine n'a pas été utilisée en dehors du pays pour lequel elle est spécifiée.
- (i) La machine n'a pas été commercialement utilisée.
- Cette garantie est additionnelle à, et dans aucune circonstance elle diminue les droits statutaires des clients.

Les défauts causés par les articles définis au paragraphe suivant ne sont pas couverts. Il est par conséquent très important de lire les instructions définies au Manuel d'Utilisation et de comprendre comment utiliser et entretenir votre machine.

Défauts non couverts par la garantie

- Le remplacement des lames usées ou endommagées.
- Défauts causés par un défaut initial non signalé.
- Défauts causés par un choc soudain.
- Défauts causés par une utilisation non conforme aux instructions et recommandations contenues dans ce Manuel d'Instructions.
- Les machines utilisées pour la location ne sont pas couvertes par cette garantie.
- Les lames et le câble électriques sont considérés comme parties soumises à l'usure, leur durée d'utilisation dépend d'un entretien régulier, et par voie de conséquence, ils ne font normalement pas l'objet de réclamations dans le cadre de la garantie.
- · ATTENTION!

Sous la garantie, Electrolux Outdoor Products n'accepte pas dans l'ensemble ou en partie, directement ou indirectement, la responsabilité des défauts causés par le montage de pièces de rechange ou de parties supplémentaires qui ne sont pas fabriquées ou approuvées par Electrolux Outdoor Products, ou si la machine a été modifiée de quelque facon que ce soit.

Informations Concernant L'environnement

Les articles Electrolux Outdoor Products sont fabriqués conformément à un Système de Gestion de l'Environnement (ISO 14001) qui utilise, autant que possible, des composants fabriqués dans le respect de l'environnement, conformément aux procédures de l'entreprise, et ayant le potentiel d'être recyclés à la fin de leur vie utile.

- L'emballage est recyclable et les composants en plastique sont identifiés (dans la mesure du possible) pour leur permettre d'être recyclés selon leur catégorie.
- Prendre l'environnement en considération lors de la mise au rebut du produit à la fin de sa vie utile.
- Si nécessaire, consulter les services municipaux pour toute information concernant la mise au rebut.

| EC DECLARATION OF CONFORMITY | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certify that the Product:- Category Hedgetrimmer Make Electrolux Outdoor Products | I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. D.L5 6UP Certify that a sample of the above product has been tested using directive 81/1051/EEC as a guide. The maximum A-weighted sound pressure level recorded | | I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP Certify that a sample of the above product has been tested using ISO 5349 as a guide. The maximum weighted root mean square | | | | | |
| Conforms to the specifications of Directive 2000/14/EEC | at operator position un anechoic chamber co | nder free field semi | value of vibration recorded at operator's hand position was:- | | | | | |
| Identification of Series See Product Ra Conformity Assesment ProcedureANNEX VI Notified Body1.T.S., Cleeve Road, I Surrey, KT22 75B. E Other Directives: | Leatherhead, Ingland. EC, 73/23/EEC 60555-3:1987, | Type | | | | | | |
| | EC KONFORMITA | ÄTSERKLÄRUNG | - | | | | | |
| Ich, der Unterzeichner M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Duffen Duffen D.L5 6UP. Bescheinigung, dass das Produkt:- Kategorie Heckenschere Fabrikat Electrolux Outdoor Products die Spezifikationen der Direktive 2000/14/EG erfüllt | | co. Durham, DL5 6UP, eine Probe des obigen und dabie Direktive chnur verwendet wurde. ISO 5349 als Richtschnur verwendetet wurde und unter Freifelddingungen gemessen | | | | | | |
| Identifizierung der reihe | oad, Leatherhead, SB. England. , 89/336/EEC, 2:1987, EN60555- | Typ. A Watts. B Garantierter Geräuschpegel. C Gemessener Geräuschpegel. D Höhe E Wert. F Gewicht. G | | | | | | |
| | EC DÉCLARATION DE CONFORMITÉ | | | | | | | |
| | C DÉCLARATION | DE CONFORMIT | É | | | | | |
| | Je soussigné M. Bowde Products, Aycliffe Indust AYCLIFFE, Co. Durhar Bretagne, certifie qu'un ci-dessus a été essayé la directive 81/1051/EE | en, Electrolux Outdoor trial Park, NEWTON n, DLS 6UP, Grande- échantillon du produit selon les indications de C. Le niveau maximum soustique enregistré à la en champ libre en | Je soussigné M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Grande-Bretagne, certifie qu'un échantillon du produit ci-dessus a été essayé selon les indications de la norme ISO 5349. La moyenne quadratique pondérée des vibrations enregistrées à la position de la main de l'opérateur était de:- | | | | | |
| Je soussigné M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifie que ce produit: Catégorie Taille-haie Marque Electrolux Outdoor Products est conforme aux spécifications de la | Je soussigné M. Bowde Products, Aycliffe Indust AYCLIFFE, Co. Durhar Bretagne, certifie qu'un ci-dessus a été essayé la directive 81/1051/EEI pondéré de pression ac position de l'opérateur e chambre demi-sourde é e D'identification INEX VI bad, Leatherhead, B. England. 136/EEC, 73/23/EEC 7, EN60555-3:1987, | en, Electrolux Outdoor trial Park, NEWTON n, DL5 6UP, Grande- échantillon du produit selon les indications de C. Le niveau maximum coustique enregistré à la an champ libre en était de:- Type | Je soussigné M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Grande-Bretagne, certifie qu'un échantillon du produit ci-dessus a été essayé selon les indications de la norme ISO 5349. La moyenne quadratique pondérée des vibrations enregistrées à la | | | | | |
| Je soussigné M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifie que ce produit: Catégorie Taille-haie Marque Electrolux Outdoor Products est conforme aux spécifications de la Directive 2000/14/EEC Identification de la serieVoir la Plaquette Procédure dévaluation de la conformitéAN Organisme notifié | Je soussigné M. Bowde Products, Aycliffe Indust AYCLIFFE, Co. Durhar Bretagne, certifie qu'un ci-dessus a été essayé la directive 81/1051/EE pondéré de pression ac position de l'opérateur chambre demi-sourde é e D'identification INEX VI pad, Leatherhead, B. England. 38/6/EEC, 73/23/EEC 7, EN60555-3:1987, EN50144-1:1995, | en, Electrolux Outdoor trial Park, NEWTON n, DL5 6UP, Grande- échantillon du produit selon les indications de C. Le niveau maximum coustique enregistré à la an champ libre en était de:- Type | Je soussigné M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 GUP, Grande-Bretagne, certifie qu'un échantillon du produit ci-dessus a été essayé selon les indications de la norme ISO 5349. La moyenne quadratique pondérée des vibrations enregistrées à la position de la main de l'opérateur était de:- A B uissance sonore C uissance sonore D E F G | | | | | |
| Je soussigné M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifie que ce produit: Catégorie Taille-haie Marque Electrolux Outdoor Products est conforme aux spécifications de la Directive 2000/14/EEC Identification de la serieVoir la Plaquette Procédure dévaluation de la conformitéAN Organisme notifié | Je soussigné M. Bowde Products, Aycliffe Indust AYCLIFFE, Co. Durhar Bretagne, certifie qu'un ci-dessus a été essayé la directive 81/1051/EEt pondéré de pression ac position de l'opérateur e chambre demi-sourde é pridentification INEX VI and, Leatherhead, B. England. 36/EEC, 73/23/EEC 7, EN60555-3:1987, EN50144-1:1995, EC CONFORMITE IIK, ondergetekende M. E Outdoor Products, Ayclif NEWTON AYCLIFFE, (verklaar hier) judit en povengenoemde produrichtlijn 81/1051/EEC. Higeluidsdrukniveau dat is | en, Electrolux Outdoor trial Park, NEWTON n, DL5 6UP, Grande- échantillon du produit selon les indications de C. Le niveau maximum soustique enregistré à la en champ libre en stait de: Type | Je soussigné M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DLS GUP, Grande-Bretagne, certiffe qu'un échantillon du produit ci-dessus a été essayé selon les indications de la norme ISO 5349. La moyenne quadratique pondérée des vibrations enregistrées à la position de la main de l'opérateur était de: | | | | | |

| А | HT42 |
|---|------------|
| В | 380 W |
| С | 101 dB (A) |
| D | 98 dB (A) |
| Е | 90 dB(A) |
| F | 4.04 m/s² |
| G | 3.2 kg |
| Α | HT450 |
| В | 450 W |
| С | 105 dB (A) |
| D | 97 dB (A) |
| Е | 91 dB(A) |
| F | 4.6 m/s² |
| G | 3.2 kg |

| Α | HT420 |
|---|------------|
| В | 400 W |
| С | 101 dB (A) |
| F | 98 dB (A) |
| Е | 90 dB(A) |
| F | 4.04 m/s² |
| G | 3.2 kg |
| А | HT600 |
| В | 500 W |
| С | 101 dB (A) |
| D | 98 dB (A) |
| Е | 95 dB(A) |

7.5 m/s² 3.5 kg

Newton Aycliffe, 07/08/2003

M. Bowden,

Research & Development Director

F

G

BELGIQUE/BELGIË Flymo Belgique/België

Tel: 02 363 0311, Fax: 02 363 0391

ČESKÁ REPUBLIKA Electrolux. spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products.

Na Křečku 365, Praha 10 - Horní Měcholupy. Tel: 02/7847 0164, Info-linka: 0800/110 220

Internet: www.partner-flymo.cz E-mail: info@husqvarna.cz

DANMARK Electrolux Outdoor Products, Flymo/Partner A/S,

Lundtoftegaardsvej 93A, DK 2800 Kgs.Lyngby

Tel: 45 87 75 77, Fax: 45 93 33 08, www.flymo-partner.dk

DEUTSCHLAND Flymo Deutschland

Tel: 097 21 7640, Fax:097 21 764202

ESTONIA Electrolux Estonia Ltd (Electrolux Eesti AS)

Tel: (372) 6650010

FRANCE Flymo France SNC

Tel 01 46 67 8141, Fax 01 43 34 2491

FINLAND SUOMI Electrolux Outdoor Products Finland

Tel: 00 358 9 39611, Fax: 00 358 9 3961 2644

ITALIA McCulloch Italiana s.r.l. - Via Como 72, 23868 Valmadrera

(LECCO) - ITALIA

Tel: 800 017829, Fax: 0341 581671

IRELAND Flymo Ireland

Tel: 01 4565222, Fax: 01 4568551

MAGYARORSZÁG Electrolux Lehel Kft

Tel: 00 36 1 251 41 47

NORGE Flymo/Partner, div. av Electrolux Motor a.s.

Tel: 69 10 47 90

NEDERLAND Flymo Nederland

Tel: 0172-468322, Fax: 0172-468219

ÖSTERREICH Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ,

Tel: 0732 770101-0, Fax: 0732 770101-40,

POLSKA Electrolux Poland Sp. z.o.o. Husqvarna, 01-612 Warszawa

Myslowicka 10/2

Tel:- (22) 8332949

SLOVENIJA Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ,

Tel: 0732 770101-0, Fax: 0732 770101-40,

 $email: of fice@husqvarna.co. at \\ Internet: www.husqvarna.at \\$

SLOVENSKA Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, 033 01 Lipt. Hradok

Tel: 044 522 14 19, Fax: 044 522 14 18, www.flymo-partner.sk

SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera

Tel 062 889 93 50 / 889 94 25, Fax 062 889 93 60 / 889 94 35

SVERIGE Electrolux Outdoor Products, Sverige

Tel: 036 - 14 67 00, Fax: 036 - 14 60 70

UNITED KINGDOM Electrolux Outdoor Products United Kingdom

Tel: 01325 300303, Fax: 01325 310339

Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND

Telephone - (00) 44 1325 300303 Fax - (00) 44 1325 310339

UK Telephone - 01325 300303 Fax - 01325 310339

Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries.

© Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number 974979 England



The Electrolux Group. The world's No.1 choice.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

